


NÁVOD K INSTALACI





...connecting to the aftermarket

Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu MITSUBISHI



Poznámka:
Nejprve připojte propojovací
kabel k instalovanému autorádiu.



Určeno pro automobily:

Mitsubishi

Colt

2008 >

Pro automobily bez
zesilovače

Funkce tlačítek na volantu:



Hlasitost +
Hlasitost -



Ladění / Stopa +
Ladění / Stopa -

Zdroj / režim

Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu !

NÁVOD K INSTALACI


Adaptér pro připojení autorádia a ovládaní z volantu
MITSUBISHI


Connects²
...connecting to the aftermarket

Nastavení počítadla Trip

Přístup k informacím palubního počítače je umožněn přes ovládání na volantu.

Stlačte  pro vstup do režimu.

Stlačte  na 2 sekundy pro změnu zobrazovaných informací. Každé 2 sekundy se zobrazí jiná informace z palubního počítače.

Stlačte  a podržte pro vynulování libovolné zobrazené informace palubního počítače.

